



TUS  
supporta il vostro  
installatore di impianto  
con strumenti che  
riducono il lavoro  
sul posto per la  
modernizzazione di  
alarmNET.

# L'apparecchio 4G moderno in 4 passaggi .....



# 2.

## Avete ricevuto un'offerta? Fissate un appuntamento per la sostituzione dell'apparecchio

Concordate con il vostro installatore una data per la modernizzazione.

Fatto in data:



# 1.

## Contattate l'installatore

Parlate con il vostro installatore di impianto della modernizzazione dell'apparecchio e chiedetegli un'offerta.

Fatto in data:



# 3.

## Sostituzione e messa in funzione

Il vostro installatore sostituisce l'apparecchio di trasmissione allarme 3G con un modello 4G a prova di futuro, lo mette in funzione ed esegue tutti i test necessari.

Fatto in data:



# 4.

## Fatturazione da parte dell'installatore

Il vostro installatore fattura direttamente a voi le sue prestazioni. Le prestazioni di TUS per la modernizzazione non vi vengono addebitate.

Fatto in data:

